




## Инструкция по установке



**AQ4601CR/MB**

**AQ4602CR/MB**

**AQ4632CR/MB**



**AQ4603CR/MB**

**AQ4633CR/MB**



**AQ4604CR/MB**

**AQ4617CR/MB**



**AQ4605CR/MB**

**AQ4608CR/MB**



**AQ4609CR/MB**

**AQ4621CR/MB**



**AQ4619CR/MB**

**AQ4614CR/MB**

**AQ4615CR/MB**



**AQ4613CR/MB**

**AQ4610CR/MB**

**СЕРИЯ БЕТТА**






Благодарим вас за выбор продукции AQUATEK.  
Пожалуйста, прочтите эту инструкцию.  
Действуйте внимательно, чтобы убедиться,  
что установка произведена корректно.





## УХОД И ОЧИСТКА

1. Помойте поверхность изделия чистой водой или мягкой пеной и аккуратно протрите мягкой тряпкой.
2. Не используйте грубые ткани, абразивные средства, агрессивные химические вещества, кислоты, продукты с аммиаком, едкие вещества, отбеливатели и растворители для очистки изделия.
3. В случае контакта с этими веществами немедленно промойте поверхности и вытрите насухо.







# УСТАНОВКА СПОСОБ 2









**AQ4601CR/MB**

**AQ4602CR/MB**







**AQ4632CR/MB**

**AQ4603CR/MB**




**AQ4633CR/MB**

**AQ4604CR/MB**





**AQ4617CR/MB**



**AQ4605CR/MB**





**AQ4608CR/MB**





**AQ4609CR/MB**




**AQ4621CR/MB**




**AQ4619CR/MB**




**AQ4610CR/MB**



**AQ4613CR/MB**



**AQ4614CR/MB**



**AQ4615CR/MB**